

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ РЕЗЬБОВЫХ ВРЕЗНЫХ ХОМУТОВ UR-6062 И UR-6063

Врезные хомуты являются набором товаров состоящим из [седлового отвода UR-60](#) и хомутовых лент [UR-62](#) или [UR-63](#).

Магистральная труба DN	Модель ленты UR-62 (↓)	Диаметр седлового отвода UR-60 (↓)					Модель ленты UR-63 (↓)	Диаметр седлового отвода UR-60 (↓)	
		DN 20 (G ¾")	DN 25 (G 1")	DN 32 (G 1 ¼")	DN 40 (G 1 ½")	DN 50 (G 2")		DN 65 (G 2 ½")	DN 80 (G 3")
50-80	60-94	1 лента	1 лента	-	-	-	-	-	-
80-100	88-130	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	-	-	-
125	133-159	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	133-159	2 ленты	2 ленты
150	159-192	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	159-192	2 ленты	2 ленты
	190-220	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	190-220	2 ленты	2 ленты
200	216-246	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	216-254-A	2 ленты	2 ленты
250	240-270	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	-	-	-
250	267-318	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	267-316-A	2 ленты	2 ленты
300	318-368	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	318-368-A	2 ленты	2 ленты
350	355-428	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	368-435-A	2 ленты	2 ленты
400	406-475	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	426-466-A	2 ленты	2 ленты
450	470-546	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	473-510-A	2 ленты	2 ленты
500	508-571	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	1 лента	505-554-A	2 ленты*	2 ленты*
	-	-	-	-	-	-	557-606	2 ленты*	2 ленты*
600	-	-	-	-	-	-	610-668-A	2 ленты*	2 ленты*
	-	-	-	-	-	-	668-726	2 ленты*	2 ленты*
700	-	-	-	-	-	-	708-754-A	2 ленты*	2 ленты*
	-	-	-	-	-	-	760-805	2 ленты*	2 ленты*

***- ВАЖНО!** Для данного типоразмера седлового отвода UR-60 при установке на трубу в рамках диапазона труб, указанного в столбце "Dmin-max", требуются удлинители сёдел UR-61-ALARGA (по 2 штуки на каждую ленту!!!).

Пример подбора компонентов врезного хомута

Задача: врезаться в чугунную трубу DN 100 с выходом на 1 ¼ дюйма.

Решение: наружный диаметр чугунной трубы по стандарту - 120 мм → это значение попадает в диапазон 88-130 → значение ячейки при пересечении строки модели ленты "88-130" и столбца DN 32 (G 1 ¼") = 1 лента модели UR-62

Результат: требуется **один** резьбовой седловой отвод "[UR-60 DN 32 \(G 1 ¼"\)](#)" и **одна** хомутовая лента "[UR-62 DN 80-100 \(88-130\)](#)"